

# BOILER DUCHA

## ATENÇÃO

Antes de instalar, certifique-se de que o termostato esteja na posição 0°C

**PARA SUA SEGURANÇA ESTE APARELHO DEVE SER ATERRADO E LIGADO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DR CONFORME EXIGE A NORMA NBR 5410**

## PROCEDIMENTOS DE USO:

- 1º - Abrir o registro da água fria (AF);
- 2º - Certificar-se de que o tanque esteja cheio (quando sair água pelo terminal);
- 3º - Fechar o registro AF;
- 4º - Ligar o aquecedor (termostato em 65°C);
- 5º - Aguardar cerca de 10 minutos para que a água aqueça;
- 6º - Abrir o registro AF (por segurança contra queimadura) e dosar com água quente, abrindo o registro AQ até a temperatura desejada. (Com a prática, a dosagem da temperatura pode ser feita diretamente na **gradação** do termostato, cuidando de compensar a água quente com a fria de reposição no tanque)

Obs: Enquanto a luz vermelha do painel permanecer acesa a água estará aquecendo e, no terminal de saída, haverá gotejamento (causado pela expansão da água quente), que **para** após desligar a resistência (e a lâmpada) pela ação do termostato. Estando o termostato em 0°C, a resistência estará desligada; para ligar, gire o botão (manípulo), do termostato no sentido horário.

